



中華電信股份有限公司

CENTREX 操作說明書

CENTREX 操作說明

外線直撥分機		外線可不經總機轉接，直接撥叫分機電話號碼。
撥號 方式	內線	直接撥分機號碼〔後二~四碼〕。
	外線	按「0」，再撥叫外線。
	總機	按「9」即可。
電話轉接		可將來話轉接給另一分機應答。
《操作》		<ol style="list-style-type: none"> 1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。 2. 撥「分機號碼」。 3. 待應答後，掛上聽筒即可。〔未應答時 亦可退出〕
詢問電話		可保留原通話，撥叫另一電話，詢問完畢即切斷，再接回原通話。
《操作》		<ol style="list-style-type: none"> 1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。 2. 再撥叫另一「電話號碼」。 3. 通話完畢按「詢問接回」鍵，繼續原通話。
仲介電話		可保留原通話，撥叫另一電話，亦可再將第二通電話保留，接回原通話，並在二通電話間反覆切換。
《操作》		<ol style="list-style-type: none"> 1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。 2. 再撥叫另一「電話號碼」，與其通話。 3. 按「仲介接回」鍵，可在二通電話間反覆切換。
三方通話		可保留原通話，撥叫另一分機，形成三人同時通話。
《操作》		<ol style="list-style-type: none"> 1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。 2. 再撥叫另一「分機號碼」，與其通話。 3. 按「三人會談」鍵時，可三人同時通話。
指定代接		可代接指定分機之來話。
《操作》		先按「指定代接」鍵，再按「分機號碼#」。

同群代接	可代接同一群中響最久的分機之來話。 〔以 20 號分機為限〕
《操作》	按「同群代接」鍵。
自動回叫	撥叫分機忙線時可預約，俟雙方皆空閒時會自動回叫。
《操作》	設定：聽到忙音時，按「自動回叫」鍵，掛上聽筒即可。 取消：按「取消回叫」鍵即可。
忙時轉接	若來話遇分機忙線，可轉接至預先設定之分機代接。
《操作》	設定：先按「忙時轉接」鍵，再按「分機號碼#」。 取消：按「取消忙時轉接」鍵即可。
未應答轉接	若來話遇分機未應答〔12秒內〕，可轉接至預先設定之分機代接。
《操作》	設定：先按「未答轉接」鍵，再按「分機號碼#」。 取消：按「取消未答轉接」鍵即可。
分機限撥	可限制只能打市內電話，無法撥長途及國際電話。
《操作》	設定：按「*51*→密碼→*等級#」。 等級分三級：1. 限撥國際 2. 限撥國際、長途 3. 限撥國際、長途、市內。 取消：按「#51*→密碼→#」。 更改密碼：按「*92*→舊密碼→*新密碼→#」。
自動尋線	同一自動尋線群內，若被叫分機忙線時，將跳至下一空閒分機。

CENTREX 顯示型多功能話機簡介

K-76 系列


一、特性：本型式話機係針對中華電信之 CENTREX 系統所設計，幾乎將所有系統之特有功能皆放入話機的功能鈕，方便客戶使用，顧名思義只要按功能鈕即可操作各項系統功能。此外，電話機本身亦具備以下多種特點堪稱為一智慧型豪華話機。

- 具來電顯示功能，可儲存多達 100 組來電號碼
- 20 組可程式功能設定鈕，可當功能鈕、記憶鈕用
- 記憶內容無須電力永久保存
- 電話機按鈕直接啟動撥號功能
- 三排 LCD 顯示可顯示 12 位元號碼、通話時間、來電數量、年、月、日、時間、星期及留言顯示，並有 5 段亮度可調
- 振鈴音量、耳機音量及免持擴音音量以數位按鈕方式調整
- 免持聽筒撥號 (K-762)、撥號對講 (K-761)
- 100 組來電號碼及來電時間記錄、查詢
- 40 組去電號碼及通話時間記錄、查詢
- 來電、去電號碼查詢並可直接回撥
- 可設定外線碼，外線來電查詢回撥時自動加撥外線碼，自動過濾本地區域碼可正確回撥
- 自動辨識內線或外線來話，外線回撥自動加外線碼
- 掛勾自動延遲以防止回鈴
- 可加裝耳機使用，且耳機受話音量可調
- 來電過濾功能，可設定時段及 VIP 號碼，在勿干擾時段內，只有 VIP 號碼來電才會響鈴，避免干擾





二、話機功能：設定說明

使用前請參閱下列說明，先設好日期、時間及區域碼、外線碼設定，設定操作須於待機狀態（未通話中）才可設定。

顯示幕時間設定

按轉接/設定鈕不放待顯示幕出現 SET 12345678 → 按 1，LCD 會提示 1-DATE、2-CL → 按 1 選擇設定日期、鈕入西元年、月、日，按設定鈕確認，程式會自動識別星期，（按刪除鈕回上層選項），按 2 設定時間（24 小時制），鈕入時、分後按設定鈕確認，按  退出。



鈴聲選擇及鈴聲音量調整

按轉接/設定鈕不放待顯示幕出現 SET 12345678 → 按 2，LCD 會提示 r 1T 2VIP 3VOL，進入選擇的設定。選擇 1 進入普通來電鈴聲選擇，按  或  鈕選擇振鈴聲音共 16 種來電鈴聲，按設定鈕確認，內定 01。選擇 2 進入 VIP 來電鈴聲選擇，按  或  鈕選擇振鈴聲音共 16 種來電鈴聲，按設定鈕確認，內定為 06，選擇 3 進入鈴音開、閉設定，內定最小聲為關閉。

註：響鈴時按  或  鈕調整鈴聲音量。

勿干擾設定

按轉接/設定鈕不放待顯示幕出現 SET 12345678 → 按 3，LCD 會顯示 OFFr_S 00-00，看到字體閃動直接輸入要開始暫停振鈴的時間（時-分），輸入完畢按設定鈕 LCD 會顯示

OFFr_E 00-00，看到字體閃動請輸入要結束暫停振鈴的時間 → 按設定鈕確認，按  離開。勿干擾期間，LCD 會顯示  此時非 VIP 來電只閃燈不響鈴。如果原來有設定勿干擾要取消設定，只要將啟始及結束時間皆設為 00-00 即可。

註：勿干擾的時間設定為週期性。

設定並線話機狀態顯示

按轉接/設定鈕不放待顯示幕出現 SET 12345678 → 按 4，LCD 會顯示 1F 2H 3P 4L，按 4，按 ▲^{去電} 或 ▼^{來電} 鈕選擇要設定的狀態 → 按設定鈕確認，按 ⏻ 離開。設定的狀態如下說明：

OPEN：可並線話機使用，無任何提示

INUSE：顯示並線話機使用中 (LCD 顯示 ||) 及通話時間

CONFINE：顯示並線話機使用中 (LCD 顯示 ||) 及通話時間，此時本話機無法使用(內定)

ALERT：顯示線路有被並線盜用 (LCD 顯示 ||)，當並線話機使用時，本話機將發出干擾信號讓盜用者(並線)無法使用

區域碼、外線碼設定

按轉接/設定鈕不放待顯示幕出現 SET 12345678 → 按 5，LCD 會顯示 1-LOC 2-0L，選擇 1 進入區域碼設定，螢幕顯示 LOC，直接輸入區域碼即可(例如台北為 02)，按設定鈕確認。選擇 2 進入外線碼設定，螢幕顯示 OUT，直接輸入外線碼，內定為 0 → 按設定鈕確認 → 按 ⏻ 離開。


LCD 亮度調節

按轉接/設定鈕不放待顯示幕出現 SET 12345678 → 按 6，LCD 會顯示 LCD con 3，按 ▲^{去電} 或 ▼^{來電} 鈕來調節 LCD 亮度，共有 5 級可調整，內定為第 3 級 → 按設定鈕確認 → 按 ⏻ 鈕離開。

設定撥號直接啟動

按轉接/設定鈕不放待顯示幕出現 SET 12345678 → 按 7，LCD 會顯示 AUTODIAL ON (內定為 ON)，此時按 ▲^{去電} 或 ▼^{來電} 鈕來選擇是否撥號直接啟動 → 按設定鈕確認 → 按 ⏻ 鈕離開。



設定新來電 LED 燈閃爍指示

按轉接/設定鈕不放待顯示幕出現 SET 12345678 → 按 8，LCD 會顯示 CL OFF (內定為 OFF)，此時按 ▲^{去電} 或 ▼_{來電} 鈕來選擇新來電是否 LED 要閃爍指示 → 按設定鈕確認 → 按  鈕離開



留言指示：如果電話系統有裝置語音信箱，信箱有留言時，系統將會啟動本話機之留言指示燈且 LCD 上顯示“留言”字樣。此時你可依語音信箱的使用說明收聽信箱留言。

操作說明

撥電話

- 直接按電話號碼 → 接通後提起聽筒通話 → 通話完畢掛回聽筒。
。註：此功能必須設有撥號直接啟動才有。
- 按  鈕 → 按電話號碼 → 接通後直接通話 → 通話完畢按  鈕掛斷 (K-761 才具有免持通話功能)。
- 提起聽筒 → 按電話號碼 → 通話完畢或對方忙線掛回聽筒。


記憶撥號

- 直接按記憶組按鈕 → 接通後提起聽筒通話 → 通話完畢掛回聽筒。註：此功能必須記憶鈕設為自動啟動。
- 按  鈕 → 按記憶組按鈕 → 接通後直接通話 → 通話完畢按  鈕掛斷 (K-761 才具有免持通話功能)。
- 提起聽筒 → 按記憶組按鈕 → 通話完畢或對方忙線掛回聽筒

儲存記憶號碼 - 此項功能在待機狀態 (未通話中) 才可儲存

按“靜音/儲存”鈕 → 按電話號碼 (接交換總機使用時請先按外線碼後按“暫停/重撥”鈕最後才按電話號碼) → 按記憶組按鈕


M1~M8，可存 8 組。

註：在儲存記憶號碼時“暫停/重撥”鈕之功能為暫停，LCD 顯示 P，“轉接/設定”鈕之功能為轉接，LCD 顯示 F，“”鈕之功能為掛斷，LCD 顯示 O，以上三個功能皆能存入記憶組中。

音樂保留

保留電話：通話中按 →“保留/回撥”鈕掛上聽筒。**接回保留電話**





話：1. 保留中 → 拿起聽筒即可重新通話

2. 保留中 → 再按一次保留/回撥鈕或  鈕可免持重新通話(K-761 才具有免持通話項功能) 註：保留時間如超出五分鐘，電話機將自動解除保留並掛上電話。





來電號碼回撥

如有新來電時 LCD 上會有顯示“新來電”字樣，並在底下顯示通數及最後通未接來電號碼，按“保留/回撥”鈕可直接回撥該號碼。

查詢來電號碼




按  來電 鈕，LCD 顯示最後一通來電號碼及來電時間，按  鈕可查上一通來電號碼，配合  來電 鈕可上下翻查來電號碼，此時按保留/回撥鈕或  鈕可回撥該號碼。在所有新來電紀錄尚未查詢完畢前，LCD 上的“新來電”字樣不會消失。按靜音/儲存鈕可設定為 VIP，輕按刪除鈕可刪除該筆來電號碼 (VIP 號碼無法刪除)，長按刪除鈕可清空所有非 VIP 來電號碼。本話機一共可儲存 100 組來電號碼。查詢時如為 VIP 號碼再按一次靜音/儲存鈕即取消本號碼的 VIP 設定。

查詢去電號碼


按  去電 鈕，LCD 顯示最後一次撥出的號碼，按  或  來電 鈕可翻查撥出的號碼，此時按  鈕可撥出該號碼、輕按刪除鈕可刪除查詢


的號碼、長按刪除鈕可清空所有去電號碼。本話機一共可儲存 40 組去電號碼。

VIP 之查詢、設定及取消查詢

按  鈕，LCD 顯示最後一通來電號碼及來電時間，按  或  鈕翻查來電的號碼，如果 LCD 上有顯示 VIP 即表示此號碼被設定為 VIP。



設定

在按  鈕翻查來電號碼時，如要將所翻查到的號碼設定為 VIP 時只要按下靜音/儲存鈕即可，此時 LCD 會顯示 VIP。



取消 在按  鈕翻查來電號碼時，所查到的號碼如顯示 VIP 即表示此號碼被設為 VIP，如要取消只要按下靜音/儲存鈕即可。

註：在電話機啟動勿干擾功能時，只有被設定為 VIP 的號碼來電才會響鈴。

末碼重撥

- 直接按“暫停/重撥”鈕 → 接通後提起聽筒通話 → 通話完畢掛回聽筒。
- 按  鈕 → 按“暫停/重撥”鈕 → 接通後直接免持通話 → 通話完畢按  鈕掛斷 (K-761 才具有免持通話功能)。




免持撥號音量的調整

免持聽筒撥號時聲音由喇叭出來，直接按  或  鈕即可調整，共有四段音量可調。

受話音量調整

在電話機聽筒上可調整受話音量，朝上大圓點為大聲、朝下小圓點為小聲。


耳機使用

若要使用耳機只要將耳機線插至電話機座背面的耳機插孔即可，電話機具有自動偵測功能，要接或切斷電話直接按  鈕即可。耳機音量四段可調，調整方式在耳機通話中直接按  或  鈕。註：耳機送話音量調整於耳機通話中以小起子調整機座背面下凹處之黃色小旋鈕。1 為小聲，5 為大聲。

通話靜音

通話中按壓“靜音/儲存”鈕可暫停通話，己方聲音不會送出，但可聽到對方聲音，此時紅色指示燈會亮起，再按壓一次即可解除靜音，指示燈隨之熄滅。

低電量顯示

若 LCD 顯示“ ”之字樣，表示電池電量不足，請更換新電池，以避免電池漏液，損壞話機(不裝電池亦可使用)

* 話機各插座、線材接點鍍金為 50u，減少氧化造成雜音，切勿換用他牌產品，鍍金可能 5u 以下。

TENTEL

通過 ISO 9001 2008 年版國際品質管理系統驗證

國洋通信股份有限公司 榮譽出品

電話：(02) 2785-7758 傳真：(02) 2785-7923

地址：台北市 115 南港路三段 80 巷 42 號 3 樓

<http://www.tentel.com.tw>



廢電池請回收

3KE-76-001-02

2017.10