

TENTEL



K-761、K-762
多功能來電顯示電話機
使用手冊

國洋通信股份有限公司
臺北市南港路三段80巷42號3樓
TEL:(02)2785-7758 FAX:(02)2785-7923
<http://www.tentel.com.tw>

特點

具來電顯示功能，可動態儲存最多 100 組來電號碼
20 組可程式功能設定鍵，可當功能鍵、記憶鍵用
記憶內容無須電力永久保存
電話機可設定撥號直接啟動功能
三排 LCD 顯示可顯示 12 位元號碼、通話時間、來電數量、
年、月、日、時間、星期及留言顯示，並有 5 段亮度可調
響鈴音量、耳機音量及免持擴音音量以數位按鍵方式調整
免持聽筒撥號 (K-762)、撥號對講 (K-761)
100 組來電號碼及來電時間記錄、查詢
40 組去電號碼及通話時間記錄、查詢
可設定區域碼及外線碼，外線來電查詢回撥時自動加撥外線碼
，自動過濾本地區域碼可正確回撥
自動辨識內線或外線來話，外線回撥自動加外線碼
可配合不同廠牌交換機使用之留言指示燈，具高壓、極反、斷
線、DTMF 及 FSK 等格式
掛勾自動延遲以防止回鈴
具耳機插孔可加裝耳機使用，耳機送、受話音量可調
來電過濾功能，可設定時段及 VIP 號碼，在勿干擾時段內，
只有 VIP 號碼來電才會響鈴，避免干擾

配件明細

此電話機之包裝共包括電話機座、聽筒、聽筒線、後端線、接線
盒、腳架、止滑墊X2及使用手冊各一。

簡易故障排除(詳閱：<http://www.tentel.com.tw/service.php?l=1>)

故障情形	可能原因	排除方式
話筒(聽筒) 沒有聲音	請查看捲線是否插錯位置 (插到耳機接孔) 捲線故障或接觸不良	請插至話筒位置 更換捲線
聽筒講話 對方聽不到	捲線未完全插入聽筒接孔	請將插頭完全插入

電話無法轉接	電話機底座滑動開關位置切錯(請與鄰座正常話機比對)	請將開關切至正確位置
免持撥號音量小聲	將話筒線插到耳機接孔	請插至話筒位置
電話進線不響鈴	1. 鈴聲設定為不響鈴 2. 設定到勿干擾，並啟動勿干擾，螢幕會顯示 DND (或 ) 字樣	1. 請依說明書將鈴聲設為 ON 2. 請依說明書將勿干擾取消
燈號一直閃	有新來電未接或信箱有新留言	請查詢新來電或聽取留言
以上故障情形如經排除方式處理仍無法正常使用請洽維護廠商處理		

安裝說明

- 聽筒線短的一端插入聽筒，另一端長的插入電話機座背面聽筒符號位置 。
- 後端線一端插入電話機座背面左邊 Line 孔位置，另一端插入牆上電話插孔（如沒有牆上插座，則插入電話機所附接線盒之插孔，再將電話線鎖上接線盒）即完成。
- 將腳架依需要之角度插入機座後再將止滑墊裝上腳架，即可放置於桌上。
- 如要將電話機掛到牆壁上，請先依電話機底座掛勾之距離在牆壁上鎖上螺絲，再將話機鉤入，同時將面板上聽筒掛壁鈕拿起反向插入即可。

註：腳架共有三個角度，請依實際需要安裝(安裝方式請參考本公司網站說明)。

設定說明

使用前請參閱下列說明，先設好日期、時間及區域碼，設定操作須於待機狀態(未通話中)才可設定，設定過程中如有誤輸入，請提起聽筒再掛回，重新設定。

日期設定

按住「設定」4秒放開 → 按「1」「1」 → 按 XX XX XX (西元
年後兩位、月、日) → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

時間設定

按住「設定」4秒放開 → 按「1」「2」 → 按 XX XX (時分, 24小
時制) → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

顯示幕(LCD)對比(濃淡度)調節

按住「設定」4秒放開 → 按「6」 → 再按「去電」或「來電」選擇
適當的明暗度 → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

共有 5 級可調整 1 最暗 5 最亮, 內定為第 3 級。

區域碼設定 - 話機安裝地點區域碼(例如: 02台北、03桃園...07高雄)

按住「設定」4秒放開 → 按「5」「1」 → 按 XX (區域碼) → 按
「設定」完成 → 按「」回待機。

一般鈴聲音樂選擇 - 可選擇來電響鈴的音樂

按住「設定」4秒放開 → 按「2」「1」 → 按「去電」或「來電」
選擇要的鈴聲 → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

VIP鈴聲音樂選擇 (區別一般與重要電話來電, 及啟用勿干擾時來電 會響鈴)

按住「設定」4秒放開 → 按「2」「2」 → 按「去電」或「來電」
選擇要的鈴聲 → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

鈴聲靜音設定 - 來電響鈴可調整至無聲 (設定後請依 鈴聲音量調整到 0)

按住「設定」4 秒放開 → 按「2」「3」→ 按「去電」或「來電」
選擇開關鈴聲 → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

內定為 ON，如選擇 OFF 則響鈴音量可選到【0】，來電時沒有響鈴聲。建議不要選擇 OFF，否則容易誤以為電話機故障。

勿干擾啟用 (不想被打擾的時段，如午休、開會等) - 啟用後話機只有閃燈，沒有鈴聲，設為 VIP 的號碼來電才有鈴聲

按住「設定」4 秒放開 → 按「3」→ 按 XX-XX (開始時分，24小時制) → 按「設定」→ 按 XX-XX (結束時分，24小時制) → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

當LCD有顯示  (或 DND) 為勿干擾狀態，除 VIP 電話來電外其他來電都只閃燈不響鈴。

註：勿干擾的時間設定為週期性自動啟動。

勿干擾解除

按住「設定」4 秒放開 → 按「3」→ 按「0」「0」「0」「0」
→ 按「設定」→ 按「0」「0」「0」「0」→ 按「設定」完成
→ 按「」回待機。

工程設定 - 以下項目非工程人員請勿更動以免話機功能錯誤

設定並線話機狀態顯示

按住「設定」4秒放開 → 按「4」「4」 → 按「去電」或「來電」
選擇選項 → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

選項說明：

OPEN：並線話機使用中，無任何提示（內定）

INUSE：並線話機使用中，LCD顯示||及通話時間

CONFINE：並線話機使用中，LCD顯示||及通話時間，此時本話機無法使用，避免干擾使用中之話機。

ALERT：線路有被並線盜用，LCD顯示||，當並線話機使用時，本話機將發出干擾信號讓盜用者（並線）無法使用。

外線碼設定 - 來電回撥時自動抓取交換機外線的代碼

按住「設定」4秒放開 → 按「5」「2」 → 按「X」（一般為9或0）
→ 按「設定」完成 → 按「」回待機。

註：如要更改或刪除設定值，請進入該選項後輸入欲更改的數字
按「設定」完成。如要刪除請先輸入任一數字再按「刪除」
鈕刪除 按「設定」完成 按「」回待機。

設定撥號直接啟動 - 指沒有拿聽筒或按「」鈕，直接按數字鍵自動啟動撥號功能

按住「設定」4秒放開 → 按「7」 → 按「去電」或「來電」選擇
閉關直接啟動功能 → 按「設定」完成 → 按「」回待機。

內定為 ON 按鍵直接啟動撥號，如選擇 OFF 則必須先按「」鈕才能撥號。

新來電 LED 燈閃爍指示設定 - 有未接聽新來電時，閃燈指示功能

按住「設定」4 秒放開 → 按「8」→ 按「去電」或「來電」選擇
開閉新來電 LED 指示功能 → 按「設定」完成 → 按「」回待機

內定為 ON 有未接新來電時 LED 會閃，如選擇 OFF 時則 LED 不會閃。

轉接時間調整

本話機可調整“轉接”之轉接時間以搭配不同的交換總機。方法如下：話機背面下凹部位之上方有一滑動開關，使用者可依據交換機設定切至適當位置。共分三段，分別是 100ms、300ms、600ms，若此三段都不能符合需求時，請洽本公司或總機承裝商以工程設定方式修改設定。

留言燈之選擇

本話機共支援斷線、高壓、極性反轉、DTMF 以及 FSK 等五種留言信號，初始值為高壓信號，如需要更改為其他留言方式，請用一支小起子伸入凹孔左方小洞內將開關切至適當位置。DTMF、FSK 留言信號切在高壓即可。

操作說明

撥電話

- 直接按電話號碼 → 接通後提起聽筒通話 → 通話完畢掛回聽筒。
註：此功能必須設有撥號直接啟動才有。
- 按「」鈕 → 按電話號碼 → 接通後直接免持通話 通話完畢按「」鈕掛斷(K-761 才具有免持通話功能)。
- 提起聽筒 → 按電話號碼 → 通話完畢或對方忙線掛回聽筒。

記憶撥號

- 直接按記憶組按鈕 → 接通後提起聽筒通話 → 通話完畢掛回聽筒。註：此功能必須記憶鍵設為自動啟動。
- 按「」鈕 → 按記憶組按鈕 → 接通後直接免持通話 通話完畢按「」鈕掛斷 (K-761 才具有免持通話功能)。
- 提起聽筒 → 按記憶組按鈕 → 通話完畢或對方忙線掛回聽筒。

儲存記憶號碼 - 此項功能在待機狀態 (未通話中) 才可儲存

按「靜音/儲存」鈕 → 按電話號碼 (接交換總機使用時請先按外線碼後按「暫停/重撥」鈕最後才按電話號碼) → 按記憶組按鈕 M1 M20 (可存20組)。

註：在儲存記憶號碼時「暫停/重撥」鈕之功能為暫停，LCD 顯示 P、「轉接/設定」鈕之功能為轉接，LCD 顯示 F、「」鈕之功能為掛斷，LCD 顯示 O，以上三個功能皆能存入記憶組中。

通話音樂保留

保留電話：通話中按 → 「保留/回撥」掛上聽筒。

接回保留電話：1. 保留中 → 拿起聽筒即可重新通話。

- 保留中 再按一次「保留/回撥」或「」鈕可免持重新通話 (K-761 才具有免持通話功能)。

註：保留時間如超出五分鐘，電話機將自動解除保留並切斷通話

來電號碼回撥

如有新來電時綠色新來電指示燈會閃爍且 LCD 上會有顯示“新來電”字樣，並在底下顯示通數及最後通未接來電號碼，按「保留/回撥」可直接回撥該號碼。

查詢來電號碼 - 解除 LED 燈閃爍指示

按「來電」鈕，LCD顯示最後一次來電號碼及來電時間，再按「去電」鈕可向上翻查更前次來電號碼，或按「來電」鈕可向下翻查。

翻查時按「保留/回撥」可回撥該號碼，按「刪除」可刪除該號碼紀錄，按住「刪除」4秒放開可清空VIP以外的所有來電號碼。

若LCD顯示新來電字樣，代表該次來電未接聽、未翻查，全部翻查後LED燈將停止閃爍。

查詢去電號碼

按「去電」鈕，LCD顯示最後一次撥出號碼，再按「去電」鈕可向上翻查更前次去電號碼，或按「來電」鈕可向下翻查。

翻查時按「保留/回撥」鈕可重撥該號碼，按「刪除」鈕可刪除該號碼紀錄，按住「刪除」4秒放開可清空所有去電號碼。

VIP之查詢、設定及取消 (設為重要的電話，如家人、好友、重要客戶等)

查詢

按「來電」鈕，LCD顯示最後一通來電號碼及來電時間，按「去電」或「來電」鈕可翻查來電的號碼，如果LCD上有顯示VIP即表示此號碼被設定為VIP。

設定

在翻查來電號碼時，如要將所翻查到的號碼設定為VIP時只要按下「靜音/儲存」鈕即可，此時LCD會顯示VIP。

取消

在翻查來電號碼時，所查到的號碼如顯示VIP即表示此號碼被設定為VIP，如要取消只要按下「靜音/儲存」鈕即可。

註：在電話機啟動勿干擾功能時，只有被設定為 VIP 的號碼來電才會響鈴。

末碼重撥

- 直接按「暫停/重撥」鈕 → 接通後提起聽筒通話 → 通話完畢掛回聽筒。
- 按「」鈕 → 按「暫停/重撥」鈕 → 接通後直接免持通話 → 通話完畢按「」鈕掛斷（K-761 才具有免持通話功能）。

免持撥號音量的調整

免持聽筒撥號時聲音由喇叭出來，按「去電」或「來電」即可調整音量，共有四段音量可調。（K-761 可調整對講時的喇叭音量）

受話音量調整

在電話機聽筒上可調整受話音量，朝上大圓點為大聲、朝下小圓點為小聲。

鈴聲音量調整

響鈴時按「去電」或「來電」調整鈴聲音量。

耳機使用

若要使用耳機只要將耳機線插至電話機座背面的耳機符號位置  紅色插孔，電話機具有自動偵測功能，要接聽或切斷電話直接按「」鈕即可。耳機受話音量四段可調，調整方式只要在耳機通話中直接按「去電」或「來電」鈕即可。

註：耳機送話音量無段調整，於耳機通話中以小起子調整機座背面下凹下方之黃色小旋鈕即可，1 為小聲 5 為大聲。

通話靜音

通話中按壓「靜音/儲存」鈕可暫停通話，己方聲音不會送出，但可聽到對方聲音，此時紅色指示燈會亮起，再按壓一次即可解除靜音，指示燈隨之熄滅。

設定簡表:

設定項目	步驟 1	步驟 2	步驟 3	步驟 4	步驟 5	步驟 6
日期	按設定鍵 4 秒	1 1	鍵入	按設定		
時鐘	按設定鍵 4 秒	1 2	鍵入	按設定		
鈴聲選擇	按設定鍵 4 秒	2 1	按▲▼	按設定		
VIP 鈴聲選擇	按設定鍵 4 秒	2 2	按▲▼	按設定		
鈴聲靜音	按設定鍵 4 秒	2 3	按▲▼	按設定		
勿干擾	按設定鍵 4 秒	3	鍵入	按設定	鍵入	按設定
並線分機狀態	按設定鍵 4 秒	4 4	按▲▼	按設定		
區域碼	按設定鍵 4 秒	5 1	鍵入	按設定		
外線碼	按設定鍵 4 秒	5 2	鍵入	按設定		
LCD 亮度調節	按設定鍵 4 秒	6	按▲▼	按設定		
撥號直接啟動	按設定鍵 4 秒	7	按▲▼	按設定		
新來電 LED 指示	按設定鍵 4 秒	8	按▲▼	按設定		

註：各項設定後，如要再設定其他項，可按▲▼選擇，按「設定」鈕進入該項，或按「刪除」鈕回上層選項，按「」鈕離開設定。

* 本話機各插座、線材接點鍍金為30u，減少氧化造成雜音，切勿換用他牌產品，鍍金可能5u以下。

通過 ISO 9001 2008 年版國際品質管理系統驗證

本公司保留有產品功能修改之權利，不另行通知