



## K-162

觸控防水電話機

使用手冊

國洋通信股份有限公司

臺北市南港路三段 80 巷 42 號 3 樓

TEL:(02)2785-7758 FAX:(02)2785-7923

<http://www.tentel.com.tw>

## 特點

- 觸控式電話機
- 撥號面板設計於正面，直接觸控啟動撥號(可關閉直接啟動)
- 免持聽筒撥號，使用者可知撥號狀態
- 電話主機與聽筒整合為一體，方便操作，時尚的外觀造型
- 磁力吸附使掛壁更確實，主機不掉落，防震安全可靠
- 聽筒揚聲器採用防水薄膜材質，可達防水功能
- 主機採全密閉式設計，抗塵防水，符合 IP54 規範
- 設有接聽及切斷鍵，通話完畢按切斷鍵即可，毋須掛回壁掛架
- 可配合不同廠牌交換機使用留言指示燈，具高壓、極反格式
- 掛勾自動延遲以防止回鈴

## 配件明細

此電話機之包裝有電話主機(含捲線)、壁掛架。

## 安裝說明

1. 將壁掛架內紅、綠線螺絲旋鬆，分別接上牆壁芯線後旋緊。
2. 以壁掛架置於牆壁適當位置，鎖上螺絲固定。
3. 電話主機掛上壁掛架即完成。


註：牆壁電話線如為 RJ-11 插座，請剪掉 Y 端線頭改打水晶頭。

## 操作說明

使用前請撕除保護膜，以達最佳觸控效果




## 撥電話

待機時 → 按電話號碼直接啟動撥號 → 接通後提起話機通話 → 通話完畢掛回壁掛架，

或按  鍵掛斷電話。

## 接聽電話

來電響鈴時：

1. 置於壁掛架時 → 提起話機通話 → 通話完畢掛回壁掛架上或按  鍵掛斷電話。
2. 置於桌上時 → 提起話機按  鍵通話 → 通話完畢 → 按  鍵掛斷，或掛回壁掛架上。

## 末碼重撥


待機時，直接按「重撥/保留」鍵 → 接通後提起話機通話。

## 通話音樂保留

保留電話：通話中按 → 「重撥/保留」

1. 掛回壁掛架上。
2. 或置於桌上。

接回保留電話：1. 保留中（置於壁掛架上）→ 拿起話機即可重新通話。

2. 保留中（置於桌上）→ 再按一次「重撥/保留」或按  鍵可重新通話。

註一：保留中按  鍵可掛斷電話。

二：保留時間如超出五分鐘，電話機將自動解除保留並切斷通話。

## 工程設定

以下項目非工程人員請勿更動以免話機功能錯誤，設定操作須於待機狀態(未通話中)才可設定，按鍵時 LED 燈閃爍表示確認輸入，如誤輸入，待回到正常模式，請重新操作。

## 轉接時間設定

啟動免持 → 電話線拔開 5 秒放電 → 接回電話線待機 → 按「重撥/保留」二次 → 按「轉接」→ 按「1」（100mS）或「2」（300mS）或「3」（600mS）→ 再按「轉接」完成。

## 留言燈之選擇

本話機支援高壓、極性反轉二種留言信號，初始值為高壓信號。

設定如下：

啟動免持 → 電話線拔開 5 秒放電 → 接回電話線待機 → 按「重撥/保留」三次 → 輸入「9999#」 → 輸入「0420#」(高壓) 或「0421#」(極反) → 按「重撥/保留」 → 按「#」完成。

## 簡易故障排除(詳閱：<http://goo.gl/OhcX4U>)

故障情形	可能原因	排除方式
話機沒聲音，且無法撥號	1. 請查看壁掛架接線是否正確 2. 接線螺絲處有無鬆脫	1. 請依本手冊之安裝說明裝配 2. 接線螺絲再鎖緊
撥號靈敏度不佳	1. 按鍵面板保護膜是否撕除 2. 此為觸控 IC 感應	請按於字中心，放慢些速度
電話無法轉接	電話機轉接時間設定與交換機不相容	請與維護廠商了解轉接時間，依本手冊之轉接時間設定再重新設定
電話進線不響鈴	指示燈如有閃爍	可能為喇叭或線路故障，請洽維護商處理
燈號一直閃	語音信箱有新留言	請聽取語音留言
以上故障情形如經排除方式處理仍無法正常使用請洽維護廠商處理		

通過 ISO 9001 2008 年版國際品質管理系統驗證  
本公司保留有產品功能修改之權利，不另行通知