

# <u>T-702、T-703</u> IP PHONE 簡易使用手册



<u>請參閱 www.tentel.com.tw</u>

# 國洋通信股份有限公司

臺北市南港路三段80巷42號3樓

TEL:(02)2785-7758 FAX:(02)2785-7923

### **1.** 硬體安裝

設定本設備前,請先將裝置確實連接,並參考以下步驟操作。

- 1. 使用 RJ-45 纜線連接至IP-Phone設備的 WAN 界面和ADSL/Cable 數據機。
- 2. 將 LAN 連接埠透過 RJ-45 纜線連接至電腦上。
- 3. 將電源線一端連接至本設備,另一端則連至牆上電源輸出孔。
- 4. 插電開機過程 LCD 是否顯示, LED燈號是否有全部點亮再熄滅, 網路是否連線無誤。

### 2. 連接方式

請將個人電腦的網路線接在設備的LAN 端, 並將個人電腦設定成自動取得 IP 的模式; 即可以取得 IP 位址, 個人 電腦取得之 IP 位址, 預設為 192.168.123.150。

# 3. 登入 VoIP Web 書面

VoIP Web Login 畫面位置, 設定電腦與 LAN 端同網段 <u>http://192.168.123.1</u> , 與 WAN 端同網段, 請在待 機下按「MENU」->按 4->按 5 查看 WAN PORT 的 IP

連線方式:

子網路遮罩:

自動取得 IP 位址

255.255.255.0

登入帳號(Login Accout):

- $\geq$ Administrator 權限帳號: admin, 密碼: admin
- ≻ System 權限帳號: system, 密碼: system
- $\succ$ Normal 權限帳號: user, 密碼: user

### 4. 系統訊息-顯示資訊

#### 系統訊息 TENTEL SIP PHONE WAN 資訊 連線狀態: 連線中 IP位址: 10.0.0.154

T-7012	預設閘道:	10.0.0.254	慣用 DNS 伺服器:	168.95.192.1
17012	其他 DNS 伺服器:	168.95.1.1	MAC 位址:	00:19:49:f2:00:48
系統訊息	山和湾河			
話機	IP位址:	192.168.123.1	MAC 位址:	00:19:49:f2:00:48
網路				
NAT	系統資訊			
SIP	韌體版本:	2.0.18-1601280	DSP 版本:	WM-1208240
	日前糸枕時間: 系統啟動時間:	2016-01-30 13:39 更新日期: 2016-01-28 0 dav(s) 6 hour(s) 14 minute(s)		
儲存與重啓	網路連線時間:	0 day(s) 6 hour(s) 14 minute(s)		
	註冊資訊			
	第 1 個帳號:	已註冊	顯示號碼:	601
	第2個帳號:	已註冊	顯示號碼:	070601
	第 3 個帳號:	未啓用	顯示號碼:	
	第4個帳號:	未啓用	顯示號碼:	
	第5個帳號:	未啓用	顯示號碼:	

NA' SIP



# 5. SIP 註冊設定(SIP Setting)

提供設定五個註冊帳號資料。

SIP 註冊設定				
帳號: 1▼				
帳號啓用:	殷動 ▼			
顯示名稱:	Rob_551	]		
使用者名稱:	551	]		
註冊名稱:	551	]		
註冊密碼:	•••••	]		
網域名稱:	10.0.0.26:5070			
註冊伺服器:	10.0.26:5070	]		
留言訊息(MWI):	啟動 ▼			
套用		匯出		

## 6. SIP - 進階設定(Advanced)

請特別留意註冊的 IP PBX 廠牌,必須正確設定才能正常使用

註冊伺服器類型	預設為 一般(General); 設定註冊主機之伺服器類型。提供下拉選項:一般			
SIP Server Type	(General), Asterisk, BroadWorks, Nortel, Xener, Vodtel, SKTelink, 針對			
	不同的伺服器應用時,系統預設值會配合該伺服器修正。			
	註:此功能必須註冊伺服器配合才行。			

備註:詳細設定請參閱國洋網站(<u>http://www.tentel.com.tw/product.php?id=51&pid=58</u>),下載 使用手冊